

Manual de Usuario Programador de Temperatura y Tiempo Serie CR3300 / CR3302

Programador de Temperatura y Tiempo Serie CR3300 / CR3302



- Capacidad de programar 20 programas.
- Capacidad de programar hasta 20 segmentos de 10 rampa y 10 meseta por programa.
- Configuración del tiempo en formato HH/MM ó MM:SS.
- Controlador de Temperatura de tipo ON/OFF
- 1 Salidas a relé (NA/NC).
- Entrada de Inicio/Fin por teclado
- Doble display de Led de 4 dígitos
- Entrada para termocupla J/K ó PT-100
- Dimensión estándar 96x48
- Teclado tipo "touch"

Generalidades

El modelo CR330X es un controlador de rampa, con capacidad de programar 20 programas con 20 segmentos de 10 rampa y 10 meseta cada uno, las rampas están expresadas en grados/minutos, y las mesetas en horas-minutos ó minutos-segundos. Posee dos display que permiten visualizar, la temperatura en el display superior, y en el display inferior la etapa del proceso en que se encuentra el programa. Sus tres pulsadores tipo "touch" hacen muy sencilla su programación, permitiendo programar de forma rápida la temperatura de trabajo y tiempo de mantenimiento. Todos los parámetro programados son almacenados en memoria no volátil, de esta manera el operario solo tendrá que manejar las teclas de INICIO y FIN para controlar el proceso. Aplicaciones: Hornos de esterilización, hornos panaderos, vitrofusión, hornos para cerámicas, etc........

Programación General:

Modo de Control

Cuando se enciende el equipo el display superior indica la temperatura y el inferior el estado del proceso, "5toP", es decir que el proceso no a iniciado ó ya a terminado.


El proceso comienza cuando se presiona la tecla de **Inicio**, indicado con el encendido de un LED en la parte superior del primer display, en este momento se ejecuta la rampa de temperatura "r l" indicando esta situación en el display inferior, si la temperatura es menor que el valor del "5P l", la temperatura se incrementara con la velocidad programada en "r l", hasta cruzar el valor del "5P l", momento en el que se escucharan 4 beep y se da comienzo a decrementar el tiempo programado en la meseta 1(nn l), indicando esta situación en el display inferior en donde se mostrará el tiempo a decrementar en el formato HH:MM ó MM:SS. Finalizado el tiempo de mantenimiento, termina el proceso en donde se visualizara la leyenda "5LoP" en el display inferior y sonaran 30 beep.

El proceso se puede interrumpir en cualquier momento presionando la tecla Fin.



Modo Programación

Estando en el Modo de Control y pulsando la tecla se entra a este modo, donde se visualizara la leyenda "Prob".





Nota1: Si se mantiene presionada una de las teclas . luego de un momento el valor comenzara a modificarse rápidamente. Si no se presiona ninguna tecla, pasado algunos segundos sale del Modo Programación, guardando los cambios y vuelve al Modo de Control.

Modo Setup

Para ingresar a este modo se debe realizar los siguientes pasos:

- A) Desconectar el equipo.
- B) Mantener pulsada la tecla F.
- C) Conectar la alimentación del equipo.





Especificaciones Técnica

Alimentación: 220VAC 50/60 Hz, (Opción: 110VAC, 24VAC y 12 VDC)

Consumo: 0,3 Amp.

1 Salidas: relé (NA/NC), 5Amp/220VAC y 7Amp/12VDC(Opción: relé de estado sólido) **1 Entrada:** termocupla Tipo J o K (CR3300) ó termo-resistencia PT-100 (CR3302)

Display Superior: 4 dígitos de 0.52" **Display Inferior:** 4 dígitos de 0.39"

Condiciones ambientales de funcionamiento: temperatura 0 a 55℃, humedad 0 a 90%

Control de Temperatura


Tipo de Control: ON/OFF

Rango CR3300: -10 a +750°C (Tipo J) y -10 a +1300°C (Tipo K)

Rango CR3302: -10 a +750 $^{\circ}$ C (PT-100) Precisión: +/- 1% a fondo de escala Resolución: 1 $^{\circ}$ C según el rango +/- dígito Compensación: automática de 0 a 50 $^{\circ}$ C.

Diagrama de Conexión:

Dimensiones:



Certificado de Garantía

SE Soluciones Electrónicas garantiza por el termino de un año a partir de la fecha de compra, contra todo defecto de materiales y/o fabricación, que produzcan fallas de funcionamiento en condiciones de uso normal. Queda expresamente excluido de la garantía todos los equipos que presenten daños por maltrato. Todos los cambios y/o calibraciones, del tipo que fueran, solo podrán ser realizadas por nuestro personal técnico en fabrica, quedando el flete a cargo del usuario. Esta garantía no cubre daños ni perjuicios de ningún tipo que el uso del equipo pudiera ocasionar.



Manual de Usuario Programador de Temperatura y Tiempo Serie CR3200 / CR3202

Programador de Temperatura y Tiempo Serie CR3200 / CR3202



- Capacidad de programar 20 programas.
- Capacidad de programar hasta 20 segmentos de 10 rampa y 10 meseta.
- Configuración del tiempo en formato HH/MM ó MM:SS.
- Controlador de Temperatura de tipo ON/OFF
- 1 Salidas a relé (NA/NC).
- Entrada de Inicio/Fin por teclado
- Doble display de Led de 4 dígitos
- Entrada para termocupla J/K ó PT-100
- Dimensión estándar 96x96
- Teclado tipo "touch"

Generalidades

El modelo CR320X es un controlador de rampa, con capacidad de programar 20 programas con 20 segmentos de 10 rampa y 10 meseta, las rampas están expresadas en grados/minutos, y las mesetas en horas-minutos ó minutos-segundos. Posee dos display que permiten visualizar, la temperatura en el display superior, y en el display inferior la etapa del proceso en que se encuentra el programa. Sus tres pulsadores tipo "touch" hacen muy sencilla su programación, permitiendo programar de forma rápida la temperatura de trabajo y tiempo de mantenimiento. Todos los parámetro programados son almacenados en memoria no volátil, de esta manera el operario solo tendrá que manejar las teclas de INICIO y FIN para controlar el proceso. Aplicaciones: Hornos de esterilización, hornos panaderos, vitrofusión, hornos para cerámicas, etc........

Programación General:

Modo de Control

Cuando se enciende el equipo el display superior indica la temperatura y el inferior el estado del proceso, "5½°P", es decir que el proceso no a iniciado ó ya a terminado.

El proceso comienza cuando se presiona la tecla de **Inicio**, indicado con el encendido de un LED en la parte superior del primer display, en este momento se ejecuta la rampa de temperatura "r" l" indicando esta situación en el display inferior, si la temperatura es menor que el valor del "5P l", la temperatura se incrementara con la velocidad programada en "r", hasta cruzar el valor del "5P l", momento en el que se escucharan 4 beep y se da comienzo a decrementar el tiempo programado en la meseta 1(nn l), indicando esta situación en el display inferior en donde se mostrará el tiempo a decrementar en el formato HH:MM ó MM:SS. Finalizado el tiempo de mantenimiento, termina el proceso en donde se visualizara la leyenda "5LoP" en el display inferior y sonaran 30 beep.


El proceso se puede interrumpir en cualquier momento presionando la tecla Fin.



El parpadeo de estos led indica, que se está en la etapa de mantenimiento

Modo Programación

Estando en el Modo de Control y pulsando la tecla se entra a este modo, donde se visualizara la leyenda "Prob".





Nota1: Si se mantiene presionada una de las teclas \square , luego de un momento el valor comenzara a modificarse rápidamente. Si no se presiona ninguna tecla, pasado algunos segundos sale del Modo Programación, guardando los cambios y vuelve al Modo de Control.

Modo Setup

Para ingresar a este modo se debe realizar los siguientes pasos:

- A) Desconectar el equipo.
- B) Mantener pulsada la tecla E.
- C) Conectar la alimentación del equipo.





Especificaciones Técnica

Alimentación: 220VAC 50/60 Hz, (Opción: 110VAC, 24VAC y 12 VDC)

Consumo: 0,3 Amp.

1 Salidas: relé (NA/NC), 5Amp/220VAC y 7Amp/12VDC(Opción: relé de estado sólido) **1 Entrada:** termocupla Tipo J o K (CR3200) ó termo-resistencia PT-100 (CR3202)

Display Superior: 4 dígitos de 0.52" **Display Inferior:** 4 dígitos de 0.39"

Condiciones ambientales de funcionamiento: temperatura 0 a 55°C, humedad 0 a 90%

Control de Temperatura


Tipo de Control: ON/OFF


Rango CR3200: -10 a +750°C (Tipo J) y -10 a +1300°C (Tipo K)

Rango CR3202: -10 a +750°C (PT-100) Precisión: +/- 1% a fondo de escala Resolución: 1°C según el rango +/- dígito Compensación: automática de 0 a 50°C.

Diagrama de Conexión:

Dimensiones:





Calado sobre panel: 95 x 95 mm

Certificado de Garantía

SE Soluciones Electrónicas garantiza por el termino de un año a partir de la fecha de compra, contra todo defecto de materiales y/o fabricación, que produzcan fallas de funcionamiento en condiciones de uso normal. Queda expresamente excluido de la garantía todos los equipos que presenten daños por maltrato. Todos los cambios y/o calibraciones, del tipo que fueran, solo podrán ser realizadas por nuestro personal técnico en fabrica, quedando el flete a cargo del usuario. Esta garantía no cubre daños ni perjuicios de ningún tipo que el uso del equipo pudiera ocasionar.






Gráfico de Temperatura y Tiempo:



Dimensiones del CR-3200





Programador de rampa de temperatura CR-3200



Características Técnicas

- •Capacidad de almacenar hasta 20 programas.
- Capacidad de programar hasta 20 segmentos por programa (10 rampas y 10 mesetas).
- •Configuración del tiempo en formato HH/MM y MM/SS.
- ●Alimentación 220Vca, 110Vca, 24Vca y 12Vcc.
- ●Resolución: 1 °C.
- ●1Salida a relé, con contactos libres de potencial (NA/NC) 5Amp/220VCA, 7Amp/12VCC .
- ●Una entrada para Sensor : (J,K ó PT100).
- •Entrada de Inicio/Fin por teclado.
- •Señal sonora para aviso de cambio de etapa y fin del proceso.

Sensor	Rango	Resolución	Exactitud
Termocupla Tipo J	-10 a +800 °C	1°C	+/- 1 %
Termocupla Tipo K	-10 a +1300 °C	Según el rango +/- 1 digito	de escala

Garantía por el término de un año

Programación General: Modo de Control


Cuando se enciende el equipo el display superior indica la temperatura y el inferior el estado del proceso, " $5 \pm a P$ ", es decir que el proceso no a iniciado ó ya a terminado.

El proceso comienza cuando se presiona la tecla de **Inicio** (para saber que programas se va a ejecutar presione), indicado con el encendido de un LED en el primer display superior, en este momento se ejecuta la rampa de temperatura r indicada esta situación en el display inferior, si la temperatura es menor que el valor del SP1, la temperatura se incrementara hasta cruzar el valor del SP1, momento en el que se escucharan 4 beep y se da comienzo a decrementar el tiempo programado en la meseta 1, indicando esta situación en el display inferior en donde se mostrará el tiempo a decrementar en el formato elegido HH/MM ó MM/SS. Finalizado el tiempo de mantenimiento, termina la primera etapa, si se a programado más etapas continuaran las siguientes y si no finaliza el proceso en donde se visualizara la leyenda 5½pP en el display inferior y sonaran 30 beep.

El proceso se puede interrumpir en cualquier momento presionando la tecla **Fin**

Modo Programación

Estando en el **Modo de Control** y pulsando la tecla se entra a este modo, donde se visualizara la levenda "Prob":




<u>Nota 1:</u> Si se mantiene presionada una de las teclas o , luego de un momento el valor comenzará a modificarse rápidamente. Si no se presiona ninguna tecla, pasado algunos segundos sale del **Modo** programación, volviendo al **Modo** de control.

Modo Setup (Solo Fabricante)

Para ingresar a este modo se deben realizar los siguientes pasos :

- A) Desconectar el equipo .
- B) Mantener pulsada la tecla .
- C) Conectar la alimentación del equipo.

Se pueden configurar los siguientes parámetros:



Certificado de garantía

SE Soluciones Electrónicas garantiza por el término de **un año** a partir de la fecha de compra, su producto **CR-2200** cuyo número de serie figura en el presente, contra todo defecto de materiales y/o fabricación, que produzcan fallas de funcionamiento en el instrumento en condiciones de uso normal.

Queda expresamente excluido de la garantía todos los equipos que presenten daños por maltrato.

Todos los cambios y/o calibraciones, del tipo que fueran, solo podrán ser realizadas por nuestro personal técnico en fábrica, quedando el flete a cargo del usuario.

Esta garantía no cubre daños ni perjuicios de ningún tipo que el uso del equipo pudiera ocasionar.

N° de Serie: Fecha: / /

SOLUCIONES ELECTRONICAS

1	2	3	4	5	6	7	8
	BIZCOCHO CERAMICO	ESMALTE sólo hornos	GREŚ sólo hornos	TERMOFUSION RAPIDA	TERMOFUSION LENTA	MODELADO POST FUSION	CAIDA AL
hornos vidrio	sólo hornos	alta/gres	alta/gres	hornos vidrio		hornos vidrio y	
y cerámica	para cerámica		January 3, 55	y cerámica	carámica	cerámica	y cerámica
ETAPA 1	ETAPA 1	ETAPA 1	ETAPA 1	ETAPA 1	ETAPA 1	ETAPA 1	ETAPA 1
R _I 4° xmin	R _I 3° xmin	R _I 3° xmin	R _I 3° xmin	R _I 4° x min	R _I 4° x min	R _I 4° xmin	R _I 4° xmin
sp1 780°	sp1 400°	sp1 1020°	sp1 400°	sp1 580°	sp1 580°		
		nn1 00:10 min				sp1 580° nn1 00:10 min	sp1 580° nn1 00:15 mir
				71177 00. 10 111111	11111 00.10 111111	11111 00.10 111111	11111 00.15 11111
	ETAPA 2		ETAPA 2	ETAPA 2	ETAPA 2	ETAPA 2	ETAPA 2
,	R ₂ 4° x min		R ₂ 4° x min	R ₂ 8° x min	R ₂ 6° x min	R ₂ 5° x min	R ₂ 5° x min
	sp2 1010°	in,	sp2 1260°	sp2 815°	sp2 700°		
	nn2 00:15 min					sp2 740°	sp2 760°
	11112 00.13 111111	7	nn2 00:15 min	nn2 00:10 min	nn2 00:10 min	nn2 00:15 min	nn2 00:01 min
			-		ЕТАРА 3	ETAPA 3	ЕТАРА 3
					R ₃ 8° xmin	D 500 v main	D 500
						R ₃ 50° x min	R ₃ 50°
					sp3 815°	sp3 580°	sp3 580°
					nn ₃ 00 _: 10 min	nn ₃ 02:00 min	nn3 02:00 min
					ETAPA 4	ETAPA 4	ETAPA 4
					R ₄ 50° x min	R ₄ 1° x min	R ₄ 1° x min
					sp4 580°		sp4 450°
							nn ₄ 01:00 min
			135		ETAPA 5	ETAPA 5	ETAPA 5
					21711710	LIMIAS	LIAFAS
				and the	R ₅ 1° x min	R ₅ 1° x min	R ₅ 1° x min
				37 33	sp5 450°	sp5 350°	sp5 350°
				6 2	nn5 01:00 min	nn5 01:00 min	nn5 01:00 min
			20 6	100 Acres	ETAPA 6		
					D 1 1 1 1 1		
					R ₆ 1 x min		
					sp6 350°		
			4.5		nn6 01:00 min		